SD120 CCD Scanner 設定用バーコード

*. 入退室アプリ利用にあたってのバーコードリーダー事前設定

アプリを起動する前に、下記のバーコードを(1)から順にスキャンしてください。これらのバーコードを認識させることで、バーコードリーダーがCOMモードに切り替わります。

(1). 設定開始

(2). COMモードにする

(3). 設定終了

(4). 設定を保存