

◆SD120・SD700・SG100・SG700,

VirtualCOM 設定マニュアル

1. OSを確認して

WindowsXP,2000,ME,98 以前の場合は「XP,2000,ME,98 以前」フォルダ、

Windows7、8、8.1 の場合は「Vista,7,8 用」フォルダを開きます。

Vista,7,8 は更に「32bitOS」「64bitOS」をご確認ください。

2. それぞれのフォルダの「インストーラ.exe」を実行し手順に従いインストールを進めます。

3. インストール後にバーコードリーダーで下記のバーコードを上から順に読み取ります。



4. デバイスマネージャを開きます。

5. ポート (COM と LPT) を開きます。

6. STM32 Virtual COM Port のデバイスがお使いのバーコードリーダーです。

◆設定項目

☐Baud Rate = 9600

☐Data Bit = 8

☐Stop Bit = 1

☐Parity Check = None

☐Handshaking = None